

Takk for at du kjøpte en sjøredningshjelmer fra Gecko Head Gear Ltd. Før første gangs bruk, må du kontrollere at hjelmen fungerer som den skal. Kontroller at skallet er intakt og at det oppblåsbare innlegget fungerer. Dersom du oppdager feil, må du kontakte leverandøren innen 14 dager og vise frem kjøpsbeviset.

Gecko-hjelmer er designet for bruk på sjøen. De er ikke ment for bruk i landbaserte situasjoner. Merk at Gecko Head Gear fraskriver seg ethvert ansvar dersom hjelmen blir brukt på feil måte. Geckos åpne hjelmer, hjelmer med plass til hørselvern og hjelmer med full ansiktsbeskyttelse oppfyller de høyeste tilgjengelige standardene for sjøsikkerhet, men husk at ingen hjelm kan garantere beskyttelse mot alle mulige sammenstøt.

Gecko-hjelmer beskytter hodet ved å absorbere støt gjennom delvis destruksjon av skallet og EPS-innlegget. Det er ikke sikkert at skaden er synlig. Derfor anbefaler vi at en hjelm blir destruert og byttet ut etter betydelige sammenstøt.

Følgende informasjon er ment som en veiledning for å hjelpe deg å få mest mulig ut av ditt Gecko Head Gear, og skal leses og forstås før første gangs bruk. Ta vare på disse instruksjonene for fremtidig referanse. Andre språkversjoner er tilgjengelige på forespørsel.

SIKKERHET Geckos hjelmer med plass til hørselvern, hjelmer med full ansiktsbeskyttelse og åpne hjelmer oppfyller BSI-standard for sjøsikkerhet, PAS (Publicly Available Specification) 028:2002. Undersøkelsen av CE-typen ble utført av British Standards Institution, teknisk kontrollorgannummer 0086, som kan kontaktes på: BSI Product Services, Maylands Avenue, Hemel Hempstead, Herts HP2 4SQ, Storbritannia, tlf.: +44 (0) 1442 230442.

GARANTI Gecko Head Gear tilbyr 12 måneders begrenset garanti for alle hjelmer, så lenge disse vedlikeholdsinstruksjonene har blitt fulgt. Kontakt den opprinnelige leverandøren hvis du har spørsmål eller problemer.

MODELLER Gecko ser alltid etter måter å forbedre hjelmene sine på, og hver gang vi gjør en større endring, innfører vi et nytt modellnummer. Geckos åpne hjelm er for øyeblikket en versjon 11 (MK11), og Geckos hjelm med full ansiktsbeskyttelse og hjelm med plass til hørselvern er en versjon 10 (MK10). Merk at enkelte av våre tilbehør er konstruert for å være kompatible med en spesifikk hjelmmodell, så pass på å sjekke dette før du kjøper.

LEVETID Geckos hjelmer har en anbefalt levetid på fire år, basert på 300 brukstimer i året. Etter dette bør hjelmen skiftes ut.

DAGLIG VEDLIKEHOLD Etter hver bruk nær saltvann, skal hjelmen skylles i ferskvann. Vent til den er helt tørr før du legger den bort til oppbevaring. Oppbevares på et rent, tørt, trygt sted borte fra direkte sollys og i romtemperatur. Hvis Gecko-hjelmen har visirskruer, skal visiret fjernes med jevne mellomrom og skruene smøres med vaselin for å forhindre rust.

REPARASJON OG ENDRINGER Du kan potensielt sette deg selv i fare ved å bruke en hjelm som har blitt endret eller der noen av originaldelene har blitt fjernet. Alle reparasjoner og endringer skal utføres av produsenten. Det anbefales ikke å bruke maling, løsemidler, klebemidler eller selvklebende etiketter på hjelmen, med unntak av Gecko-klistremerket som følger med i denne pakken.

OPPBLÅSBART INNLEGG Det patenterte oppblåsbare innlegget kan lett skiftes ut ved behov.

Det er helt avgjørende at Gecko-hjelmen sitter ordentlig, ellers er det ikke sikkert den holder seg på plass og beskytter hodet ditt i et eventuelt sammenstøt. Følg disse instruksjonene for å tilpasse Gecko-hjelmens passform hver gang du bruker den.

Gecko-hjelmer er konstruert for å passe til hoder med en omkrets på mellom 56–63 cm (åpen hjelm), 57–62 cm (full ansiktsbeskyttelse / plass til hørselvern) eller 53–56 cm / 57–59 cm (surfhjelm). Hvis hodeomkretsen din faller utenfor disse målene, kan det hende du må få hjelmen spesialtilpasset. Kontakt Gecko Head Gear for mer informasjon.



1. SLIPP LUFT UT AV INNLEGGET

Trekk ut den røde ventilen som sitter i enden av den gjennomsiktige slangen ved siden av hakeremmen. Slik slipper du overflødig luft ut av innlegget når du setter hjelmen på hodet.



2. SETT HJELMEN PÅ

Sett hjelmen på hodet slik at pannedelen sitter like over øyenbrynene. Du skal ikke feste hakeremmen ennå.



3. BLÅS NY LUFT I INNLEGGET

Litt luft blir igjen i innlegget når ventilen er åpen. Blås det opp igjen ved å blåse inn i ventilen til du kjenner at innlegget sitter stramt rundt hodet, og trykk så ventilen inn for å lukke den. En steril klut medfølger for rengjøring av ventilen etter oppblåsing.



4. RIST PÅ HODET

En hjelm som sitter ordentlig, vil knapt bevege seg når du fører hodet raskt fra side til side, så utfør denne testen med Gecko-hjelmen din. Når du er fornøyd med passformen, fester du spennen på hakeremmen under haken og strammer til remmene.

Hvis du følger disse instruksjonene og føler at passformen eller størrelsen ikke er riktig, fraråder vi deg å bruke hjelmen.

For mer informasjon, gå til nettstedet vårt eller kontakt oss ved hjelp av opplysningene nedenfor, eller skriv til oss på:

Gecko Head Gear Ltd
14B Kings Hill Industrial Estate, Bude, Cornwall
EX23 8QN, ENGLAND